




- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhitzen Sie Töpfe schneller – mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Bratzone: erweitere deine Kochzone für grosse Bräter und Pfannen.
- ✓ Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen.

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Source d'énergie: Electrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 583 mm
 Dimensions du produit: 48x583x513 mm
 Dimensions du produit emballé: 100 x 750 x 590 mm
 Poids net: 7.8 kg
 Poids brut: 8.6 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox

- HZ32WA00 Sonde à viande sans fil
- HZ390090 WOK
- HZ392617 Plaque de protection
- HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Mesures en mm



A :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.

B :profondeur d'encastrement

C :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.